



Инструкция по установке короб стелс Geely Monjaro ver.2

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	4
По всем вопросам обращаться:	4

Состав комплекта :

- ✓ Короб Стелс 1 шт;
- ✓ Крепежный уголок 1 шт;
- ✓ Саморез по дереву 20 мм 4 шт.;
- ✓ Саморез по дереву 10-15 мм 20 шт.;
- ✓ Болт М6 20 мм 1 шт.;
- ✓ Шайба М6 1 шт.;
- ✓ Резьбовая заклепка М6 1 шт.;
- ✓ Терминал;
- ✓ Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Снимаем обивку в правом крыле. Устанавливаем короб в нишу (см. Рисунок 1) В месте отмеченным желтым внутри короба наживляем штатную гайку на штатную резьбу. В месте отмеченным красным так же наживляем штатную гайку на штатную резьбу.



Рисунок – 1

2. Так же мы рекомендуем установить крепежный уголок. Место можно подобрать по факту, где Вам удобнее вдоль нижней части короба. (см. рисунок – 2). Уголок крепим саморезами к коробу, через отверстие в уголке отмечаем место на металле для установки резьбовой заклепки. В отмеченном месте сверлим отверстие 9 мм, устанавливаем резьбовую заклепку (используем заклепочник, либо в интернете можно найти

видео как установить резьбовую заклепку без заклепочника).



Рисунок – 2

3. Наживляем все три точки крепления, потом поочередно умеренно затягиваем все три точки крепления.
4. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
5. Приступаем к резке обивки. Сначала необходимо вырезать обивку по контуру (см. Рисунок 3)



Рисунок - 3

6. Устанавливаем крышку в отверстие.



Рисунок - 4

7. Крепим обивку и крышку саморезами, каждое отверстие под саморез рекомендуем предварительно засверливать. Рекомендуемое

размещение саморезов Рисунок 5.



Рисунок - 5

8. Когда крышка закреплена на обивке, необходимо подрезать лишние части обивки, которые будут мешать посадки ее на место. (см. Рисунок 6)



Рисунок - 6

9. Устанавливаем сабвуфер, устанавливаем на место обивку.
Примечание: при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см.рисунок 7).



Рисунок – 7

Так же при установке сабвуфера:



РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ

!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



**Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:**

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245 тел.

+7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71