



Инструкция по установке короб стелс Skoda Kodiah 5 мест.

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	3
По всем вопросам обращаться:	3

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6 60 мм 1 шт.;
- Шайба М6 1 шт.;
- Резьбовая заклепка 1 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Убираем штатную заглушку (см. Рисунок 1)



Рисунок – 1

2. Устанавливаем короб в нишу и через отверстие в коробе отмечаем на металле место для отверстия (см. рисунок 2)



Рисунок - 2

3. Убираем короб. В отмеченном месте сверлим отверстие 9 мм. В полученное отверстие устанавливаем резьбовую заклепку (см. Рисунок 3)



Рисунок – 3

4. Устанавливаем короб в нишу. Наживляем болт. Проверяем правильность посадки короба. Затягиваем болт. Делайте это умеренно, чтобы не повредить металл и обивку !
5. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
6. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см. рисунок 4).



Рисунок – 4

Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245

тел. +7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71